

# メートルねじゲージの公差域

Metric Thread Gauge Tolerance Zones

## ねじリングゲージ (JIS方式・工作用) Thread Ring Gauge (JIS method, for work)

### M6P1.0 GRWR II

※使い方：通り側が無理なく通り抜け、  
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと  
※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not  
tighten more than two turns on the NOT GO side.

## ねじリングゲージ (JIS方式・検査用) Thread Ring Gauge (JIS method, for inspection)

### M6P1.0 GRIR II

※使い方：通り側が無理なく通り抜け、  
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと  
※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not  
tighten more than two turns on the NOT GO side.

## 摩耗点検プラグゲージ (JIS方式) Wear Inspection Plug Gauge (JIS method)

## 通り側ねじリングゲージ用 M6P1.0 GW II For go thread ring gauges

※使い方：通り抜けないこと  
※How to Use: Do not pass through.

## ねじリングゲージ (ISO方式) Thread Ring Gauge (ISO method)

### M6×1.0-6g GRNR

※使い方：通り側が無理なく通り抜け、  
止り側が2回転を超えてねじ込まれないこと  
※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not  
tighten more than two turns on the NOT GO side.

## 摩耗点検プラグゲージ (ISO方式) Wear Inspection Plug Gauge (ISO method)

## 通り側ねじリングゲージ用 M6×1.0-6g GW For go thread ring gauges

## 止り側ねじリングゲージ用 M6×1.0-6g NW For NOT GO thread ring gauges

※使い方：1回転を超えてねじ込まれないこと  
※How to Use: Do not tighten more than one turn.

## ねじプラグゲージ (JIS方式・工作用) Thread Plug Gauge (JIS method, for work)

### M6P1.0 GPWP II

※使い方：通り側が無理なく通り抜け、  
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと  
※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not  
tighten more than two turns on the NOT GO side.

## ねじプラグゲージ (JIS方式・検査用) Thread Plug Gauge (JIS method, for inspection)

### M6P1.0 GPIIP II

※使い方：通り側が無理なく通り抜け、  
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと  
※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not  
tighten more than two turns on the NOT GO side.

## ねじプラグゲージ (ISO方式) Thread Plug Gauge (ISO method)

### M6×1.0-6H GPNP

※使い方：通り側が無理なく通り抜け、  
止り側が2回転を超えてねじ込まれないこと  
※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not  
tighten more than two turns on the NOT GO side.

