

メートルねじゲージの公差域

Metric Thread Gauge Tolerance Zones

ねじリングゲージ (JIS方式・工作用)
Thread Ring Gauge (JIS method, for work)

M6P1.0 GRWR II
 ※使い方：通り側が無理なく通り抜け、
 止り側が2回転以上ねじ込まれないこと
 ※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
 tighten more than two turns on the NOT GO side.

ねじリングゲージ (JIS方式・検査用)
Thread Ring Gauge (JIS method, for inspection)

M6P1.0 GRIR II
 ※使い方：通り側が無理なく通り抜け、
 止り側が2回転以上ねじ込まれないこと
 ※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
 tighten more than two turns on the NOT GO side.

摩耗点検プラグゲージ (JIS方式)
Wear Inspection Plug Gauge (JIS method)

通り側ねじリングゲージ用 M6P1.0 GW II
For go thread ring gauges
 ※使い方：通り抜けしないこと
 ※How to Use: Do not pass through.

ねじリングゲージ (ISO方式)
Thread Ring Gauge (ISO method)

M6×1.0-6g GRNR
 ※使い方：通り側が無理なく通り抜け、
 止り側が2回転を超えてねじ込まれないこと
 ※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
 tighten more than two turns on the NOT GO side.

摩耗点検プラグゲージ (ISO方式)
Wear Inspection Plug Gauge (ISO method)

通り側ねじリングゲージ用 M6×1.0-6g GW
For go thread ring gauges
 止り側ねじリングゲージ用 M6×1.0-6g NW
For NOT GO thread ring gauges
 ※使い方：1回転を超えてねじ込まれないこと
 ※How to Use: Do not tighten more than one turn.

ねじプラグゲージ (JIS方式・工作用)
Thread Plug Gauge (JIS method, for work)

M6P1.0 GPWP II
 ※使い方：通り側が無理なく通り抜け、
 止り側が2回転以上ねじ込まれないこと
 ※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
 tighten more than two turns on the NOT GO side.

ねじプラグゲージ (JIS方式・検査用)
Thread Plug Gauge (JIS method, for inspection)

M6P1.0 GPII II
 ※使い方：通り側が無理なく通り抜け、
 止り側が2回転以上ねじ込まれないこと
 ※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
 tighten more than two turns on the NOT GO side.

ねじプラグゲージ (ISO方式)
Thread Plug Gauge (ISO method)

M6×1.0-6H GPNP
 ※使い方：通り側が無理なく通り抜け、
 止り側が2回転を超えてねじ込まれないこと
 ※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
 tighten more than two turns on the NOT GO side.

