

# ユニファイねじゲージの公差域

Unified Thread Gauge Tolerance Zones

## ねじリングゲージ (工作用) Thread Ring Gauge (for work)

通り側: 1/4-20 UNC 2A·1A GR

GO side:

止り側: 1/4-20 UNC 2A WR

NOT GO side:

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not tighten more than two turns on the NOT GO side.

## ねじリングゲージ (検査用) Thread Ring Gauge (for inspection)

通り側: 1/4-20 UNC 2A·1A GR

GO side:

止り側: 1/4-20 UNC 2A IR

NOT GO side:

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not tighten more than two turns on the NOT GO side.

## 通り側ねじリングゲージ用摩耗点検ゲージ Wear Inspection Gauge for go thread ring gauges

1/4-20 UNC 2A·1A GW

※使い方: 通り抜けないこと

※How to Use: Do not pass completely through.

## ねじプラグゲージ (工作用) Thread Plug Gauge (for work)

1/4-20 UNC 2B GPWP

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not tighten more than two turns on the NOT GO side.

## ねじプラグゲージ (検査用) Thread Plug Gauge (for inspection)

1/4-20 UNC 2B GPIIP

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not tighten more than two turns on the NOT GO side.

